GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Marca: EnGenius

Modelo: EOC-5611P

---------- **Conociendo el Producto** ---------- **Conexión del Equipo** ----------

Nota: Los Cables 1 y 2 debe ser par trenzado categoría 5 **blindado** (calibre 24 preferentemente).

----------**Acceso a la Interfaz de Configuración Web**----------

Es necesario ingresar a la configuración del equipo a través del navegador web de su PC/Laptop como se muestra:

El equipo solicitará los siguientes datos para el acceso a la interfaz de configuración:

Usuario: admin **Contraseña:** admin

Una vez que haya ingresado a la interfaz de configuración, podrá observar todos los parámetros configurables, entre ellos los siguientes: SSID, clave de acceso, IP, máscara de subred, puerta de enlace, potencia de transmisión, etc.

Para una explicación detallada de la configuración del equipo, es necesario que descargue el manual completo de configuraciones desde el siguiente enlace (en la sección "**Descargas**"):

http://www.syscom.mx/principal/detalles/eoc5611p-access-point-doble-banda-para-exterior-10717.html

Además, también ponemos a su disposición las siguientes formas de soporte:

- **Foro: http://foro.syscom.mx**
- **Soporte telefónico: 01 (614) 415-2525**

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. (SYSCOM)

Av. 20 de Noviembre #805, Colonia Centro, C.P. 31000

Chihuahua, Chih., México. RFC: SSC-840823-JT3